

# 房屋簡易故障排除法

## 四.臉盆水龍頭流量小過濾網清洗方式

說明 1:  
在龍頭出水口處順時針拆除濾網，濾網零件有橡膠墊圈、濾網、外蓋 3 個物件組合



順時針拆除濾網



濾網零件有橡膠墊圈、濾網、外蓋

說明 2:  
將濾網的管內雜質去除後龍頭水量測試流量即可改善



濾網管內雜質去除



龍頭水量測試